SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

若需获得厂家详细技术咨询请拨打
0512-65329939

苏州三星电子有限公司
生产厂址:江苏省苏州市苏虹东路501号
服务电话:800-810-5858　010-6475-1880
网址：http://www.samsung.com.cn

DA68-01451A（4）

三星多温区冰箱
使用说明书

型号:
BCD-230NHT* BCD-230NHV*
BCD-252NHT* BCD-252NHV*
BCD-270NHT* BCD-270NHV*

◆在接通电源之前，请先完整阅读本说明书，并妥善保存以供参考。
◆请遵守本说明书的操作说明及有关安全注意事项，然后正确使用。
◆因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。

SAMSUNG

参加产品注册,获得意外惊喜
www.samsung.com/global/register

技术参数及电路图

技术参数

产品执行标准：GB/T8059.2-95 GB4706.1-1998 GB4706.13-2004
GB4343.1-2003 GB17625.1-2003 GB12021.2-2003 GB19606-2004

名称 \ 型号		BCD-230NHT*	BCD-230NHV*	BCD-252NHT*	BCD-252NHV*	BCD-270NHT*	BCD-270NHV*
气候类型		ST，SN，N					
防触电保护类型		I					
能耗等级		1					
噪音值		38dB					
有效容积	总有效容积	230	230	252	252	270	270
	冷藏室(变温室)	134(20)	134(20)	156(20)	156(20)	164(20)	164(20)
	冷冻室(变温室)	51 (25)	76	51 (25)	76	61 (25)	86
额定电压/频率/电流		~220V /50Hz /0.40A					
输入总功率(W)		110					
照明灯最大功率(W)		25					
耗电量kWh/24h(25℃)		0.66		0.67		0.68	
冷冻能力kg/24h		10		10		12	
制冷剂及制冷剂加入量(g)		R600a,46g		R600a,46g		R600a,48g	
重量(kg)		75	74	79	78	84	83
发泡剂		CCL_3F					
外形尺寸(宽*深*高*)(mm)		595*679*1573		595*679*1661		595*679*1773	

电路图



BCD-230NHT*/252NHT*/270NHT*



BCD-230NHV*/252NHV*/270NHV*

简易现象分析



◆ 冰箱不工作

- 插头未插好。
- 电源未通。
- 冰箱运行中断电不满5分钟又接通电源。



◆ 冷藏室的食物冻结

- 温度设定太低。
- 存放食物接触后壁冷源。
- 冰箱处于快速制冷状态。



◆ 冰箱有噪音

- 冰箱设置不平稳。
- 冰箱离墙太近。
- 外部制冷管道相互碰撞或与箱壁碰撞。
- 冰箱后部和下部有异物。
- 冰箱内物品放置不平稳。

注：1.冰箱开始或停止工作时声音一般较大，是正常现象。
2.冰箱运行时发出“嗡嗡”电机声，属于正常现象。



◆ 冰箱前部箱框或侧板发热

- 为防止箱框处有水汽凝露，在箱框内设有防露管，冰箱运转时会发热，这不属于故障现象。
- 冰箱两侧内装有散热装置（冷凝器）。



◆ 冷藏室后壁有霜

- 冰箱运行时正常情况。
- 停机后自动消除。
- 食物和存放食物的容器不可以紧靠住后背板。



◆ 冷箱有冰裂声

- 冰箱启动或停机后，一段时间听到“啪啪”冰裂声，是由于温度变化剧烈引起箱内部件热胀冷缩不均产生的，不属故障。

查好以上原因，情况还未改变，请持《产品保修证书》到指定的特约维修点进行维修或与三星公司技术服务中心联系。

若需获得厂家详细技术咨询请拨打 0512-65329939

目录

目录

各部分的名称. 2
安全注意事项. 3
使用准备事项. 4
安装放置事项. 5
控制面板介绍. 6
储存食物. 12
保养和清洁. 13
附件的使用和拆卸方法. 14
简易现象分析. 15
技术参数和电路图. 17

欢迎您购买世界名牌三星冰箱！

本说明书内容包括BCD-230NHT*/252NHT*/270NHT*，
BCD-230NHV*/252NHV*/270NHV*六种型号,六种型号
结构相似，因此以BCD-270NHT*为主要说明对象。
*代表颜色：R-酒红，S-星光银（T系列）/钛银（V系列），
W-雪白，B-宝石蓝，P-珠光蓝；

● 在阅读本说明书后，请按其要求使用。“警告”和“注意”是有关安全的重要信息，请务必仔细反复阅读。

警告 表示不按其要求使用，则有可能造成潜在性的严重伤害的危险情况。

注意 表示如不避免，则有可能造成轻微伤害或性能损坏的情况

各部分的名称

产品特点

- ❖ 多重功能：冷藏变温室四阶段温度调节，冷冻变温室三阶段温度调节，速冻、速冷和假日功能应有尽有；
- ❖ 循环除臭：UV-LAMP及纳米TiO2金属薄膜（T系列）高效杀菌除臭，使除臭保鲜发挥得更加彻底；
- ❖ 时尚外观：圆弧钢化玻璃门，LCD显示，触摸按键（T系列）感应控制，尽显豪华气派；
- ❖ 高效节能：使用高效压缩机，节能，低噪音；
- ❖ 立体冷却：采用直流风机，动态冷却，使箱内温度更均匀；

结构介绍



附件

型号 \ 名称	搁架	变温室隔板	变温室抽屉	果菜筐盖板	果菜筐	抽屉	小抽屉	奶酪盒	罐头架
BCD-230NHT*	2	2	2	0	0	2	0	2	0
BCD-252NHT*	2	2	2	1	1	2	0	2	2
BCD-270NHT*							1		
BCD-230NHV*	2	1	1	0	0	3	0	2	0
BCD-252NHV*	2	1	1	1	1	3	0	2	2
BCD-270NHV*							1		

型号 \ 名称	酒瓶架	小瓶架	蛋盘	制冰盒	钢丝栏条	大瓶架	使用说明书	保修卡	合格证
BCD-230NHT*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BCD-252NHT* BCD-270NHT*	1	1	2	1	1	1	1	1	1
BCD-230NHV*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BCD-252NHV* BCD-270NHV*	1	1	2	1	1	1	1	1	1

简易现象分析

◆ 听到异常的声音

- 听到类似水流声，为制冷剂流动时发出的声音，不是故障现象。
- 听到“嗒”的声音，为电磁阀换向时或继电器动作的声音，不是故障现象。
- 冰箱停机后仍听到轻微的电机声，这是冷藏室循环风扇为保持箱内温度均匀而运转的声音，不是故障现象。



◆ 果菜室有凝露

- 当门长时间打开。
- 液体食品未加盖储存。



◆ 化霜水溢流于箱内

- 出水口阻塞。
- 拔掉冰箱电源插头，疏通排水孔。



◆ 冷冻室冷冻不充分

- 箱门未关好。
- 门封条有损伤或变形，密封不严。
- 冰箱旁有热源或爆露在阳光直射处。
- 冰箱通风不良。



◆ 冰箱长时间运行

- 夏季环境温度较高。
- 开门频繁。
- 食物堆积在温度传感器附近。
- 冰箱外部通风不良。



◆ 中梁及箱框有凝露

- 环境湿度大时会出现。
- 用软布擦干即可。



附件的使用和拆卸方法

附件的使用



◆ 酒瓶架

多功能酒瓶架，可以横向放置三听饮料或者纵向放置一瓶饮料。

附件的拆卸



◆ 冷藏室搁架

将搁架后部抬高，便可取出。
（可根据容器的高度改变搁架的位置）



◆ 果菜筐和盖

将果菜筐拉动至挡块便可取出。
将果菜筐盖的后部抬高后便可取出。



◆ 冷冻室抽屉

向外拉动至挡块，抬高后便可取出。



◆ 蛋架和大瓶架

向上抬高后便可取出。

箱内灯的更换



◆ 拔下电源插头。

旋下灯罩下面的螺丝，捏住两侧，即可将灯罩拿下。



◆ 逆时针旋下灯泡。

◆ 顺时针旋上灯泡。

先挂住灯罩上部的勾卡，然后拧上灯罩上的螺钉即可。

照明灯参数：240V, 25W，E14

安全注意事项

警告



◆ 电源断电后，需等候5分钟以上才可通电，以免损坏压缩机。
注意：如果电源软线损坏，因需专用工具，故必须由制造厂指定的维修店更换。



◆ 请不要将水溅到冰箱冷藏门及后背的电器元件处，以免引起意外。



◆ 不要让儿童玩弄和攀附冰箱，以免损坏冰箱和伤及儿童。



◆ 严禁存放易燃，易爆危险品和强酸强碱等腐蚀性物品，如丁烷，醚，苯，硫酸，汽油，酒精等，也不要将瓶装流体食品放入冷冻室，否则会造成瓶子冻裂。



◆ 当冰箱不正常运行或被损坏时，请勿继续使用，切断电源后马上打电话给当地的服务中心。如电源线损坏，为了避免发生事故，必须由制造商代理服务处或具有同等资格的人员进行更换。



◆ 不要在冰箱旁使用可燃性气体，如喷漆和涂料等，否则有引爆的危险。
注意：不要将冰箱置于户外及雨中使用。

警告

当煤气泄漏时，应先关闭煤气阀并设法排换室内空气，切不可先去拔掉电源插头，因为此刻拔掉电源插头有可能产生火花而引起意外事故。不要在冰箱旁使用可可燃性气体，如喷漆和涂料等，否则有引爆的危险。

安全注意事项

注意

◆在进行有关冰箱对比时，请查阅冰箱的型号与编号；

◆在接入电源之前，请核对电冰箱的电压范围和电源电压是否相同。电压允许波动范围是187-242V；为确保使用安全，插座及其连接电线必须能承受10A以上的电路；

◆初次通电应等冰箱充分冷却后，再放入食物；

◆电源断电后，需等候5分钟以上才可通电，以免损坏压缩机；

◆不要用湿手触摸冷冻室的层架蒸发器，以免手上的水结冰而粘上；

◆不要在温度传感器附近放置食品，以免影响温度的正确显示；

◆在高温季节应避免长时间开门或过于频繁的开关门，这样会削弱整机效率，而且增加运转时的负荷；

◆切记不可把冰箱倒置或横放，有必要倾斜时，箱体与地面的倾斜度应大于45 度；

◆不可使用门把手移动冰箱或对门把手向上，向下拖很大的力；

◆在关冰箱门之前请先将抽屉关好，以免损坏抽屉；

◆一次性放入大量热物品、频繁或长时间开门，箱内温度会升高，温度会闪烁显示，一般在24小时内可恢复正常；

使用准备事项



◆ 拆除所有的包装组件。使用时务必将冰箱的泡沫底垫去除。

◆ 用温湿抹布将冰箱内外擦干净（温水中可加入少量中性洗涤剂）。



◆ 静置约1小时后可插上电源插头，注意参照冰箱显示窗的内容进行相应的操作。

保养和清洁

◆ 内部附件

取下所有搁架、门架、筐、盖、抽屉等，用软布蘸上温水或中性洗涤剂（洗碗筷用）进行揩擦。使用洗涤剂后，必须用清水揩净，随后用干布擦干。



◆ 门封条

门封条请仔细擦净，凹槽处用木筷缠上棉条擦净。
清理完后嵌入门槽时，先将四角固定，然后逐段嵌入。



◆ 冰箱除霜方法

当变温室和冷冻室内蒸发器上大量聚集冰或霜时，会影响冰箱的制冷效果，增加耗电量，当你注意到蒸发器上的霜层较厚时，要进行除霜；建议一年内应给冰箱除霜两次。

◆ 排水孔堵塞

由于本冰箱是节能产品，保温层较厚，当冷藏变温室温度设置较低或由0℃以下温度改为0℃以上温度时，排水孔内可能有冰块无法融化而引起冰堵，请拔去冰箱电源，进行手动疏通排水孔，并除去冷藏变温室蒸发器上的结露。

注意

1. 在除霜前，必须拔掉冰箱电源插头；
2. 通常除霜的最合适的时间是冷冻室和变温室全空或接近全空的时候；
3. 如果冷冻室或变温室内仍储存有食物，在除霜前，可进入速冻功能，等2个小时左右，食品的温度将降到很低，在室温下能安全放置一段时间；
4. 除霜时将冷冻室和变温室抽屉内物品一起取下来，存放在阴凉地方，打开门，尽快冰箱除霜（食品放在室温越久，越不利长期储存）；
5. 切勿使用金属或尖锐工具除霜，以免损坏冰箱；
6. 不得使用电加热器对冰箱除霜；
7. 除霜后将冷冻室彻底清洁；

冰箱内部及外部清洁应注意事项

◆清洁前必须先将电源插头从插座中拔出，拔插电间隔时间应大于5分钟；

◆清洁时，不可有水进入灯盒和控制面板罩内；

◆用软毛巾蘸温水或中性清洁剂檫洗，然后用干布擦净；

◆经常清洁冷藏室及变温室下端的接水槽和出水孔，以保证化霜水能顺利流出；

◆不要使用含有研磨剂（如牙膏），酸性物，化学溶剂（如酒精）或擦光剂的清洁剂擦洗。

注意 保养后请作下列检查：

电源线有无龟裂或损伤。
电源插头是否可靠的插入插座内。
电源插头有无异常发热等情况。

储存食物



◆ 食品最好用保鲜袋（膜）包装，或用盖子盖住装食品的容器，以防食品风干或串味。

◆ 热的食品和饮料应冷却至室温后放入冰箱。



◆ 熟食与生食应分开存放。



◆ 食品摆放不宜过紧，应保留充足的空间有利于冷气循环。
注意：1. 请不要将食物靠近温度传感器。
2. 食物或容器不可以紧靠后背板。



◆ 最好将食品分成小块储存。

◆ 可洗涤的食品如水果，蔬菜等最好洗净后擦干储存。



◆ 水果，蔬菜应放入果菜室中以保持其水分与新鲜度。



注意

热带水果如香蕉，菠萝等不宜放入冰箱储存；
不能存放对温度要求很严格的物品，如血清、疫苗、学术资料等。
建议：如果需要储存大量食品，制冰或快速制冷，您也可以将冷冻室抽屉取出，直接在蒸发器隔板上冷冻食品。

安装放置事项

◆ 冰箱放置的地面应平坦结实,如有少许不平，可通过旋转箱体下方的调整脚来调整冰箱的水平（逆时针方向为抬高）。调整脚下部有调整孔，利用十字螺丝刀等简易工具插入，可进行调节（见右图）。



◆ 冰箱后面和侧面与墙之间距离不少于55mm
顶部上方高度不少于300mm。



◆ 冰箱应远离热源，并避免阳光直射。

◆ 避免设置在潮湿的环境里，以免金属部件生锈和削弱绝缘效果；若在水池旁、地下室等潮湿的地方，除地线外，还必须装上漏电保护器。
在遇到自然灾害时（如暴雨、事故），如冰箱被水淹过，需到指定的三星维修点维修，确保无问题后使用。

◆ 请务必使用单独的接地线三芯电源插座,勿与其他电器共用插座；为了个人安全，请务必接好地线，插座的接地极应有可靠的接地线；不允许将接地线接到水管、煤气管道、电话线及避雷针线等不安全的地方。



◆ 注意不要压住电源线。



◆ 如果冰箱丢弃，请在丢弃前先将门封条去除。
◆ 器具报废后，应妥善处理或交于专业人员处理，不应随便丢弃，以免对环境造成危害或者引发其他危险。



BCD-230NHT*/252NHT*/270NHT*



1. 运行模式

◆1-1. 为了节约能源，本产品设有三种运行模式：标准运行，假日功能，用户设定；
◆1-2. 标准运行：冰箱冷藏室设定在5℃，冷冻室设定在-18℃，冷藏变温室设定在0℃，冷冻变温室设定在-7℃运行（在标准运行状态下没有标准运行显示）；
◆1-3. 假日功能：冰箱冷藏室、冷藏变温室均被关闭，冷冻室、冷冻变温室正常运行；
◆1-4. 用户设定：冰箱冷藏室设定不在5℃，冷冻室设定不在-18℃，冷藏变温室设定不在0℃，冷冻变温室设定不在-7℃时的状态都为用户设定状态（在用户设定状态没有用户设定显示）；

2. 冷藏调节键

◆2-1. 按下冷藏调节键可对冷藏温度进行设定；
◆2-2. 按下冷藏调节键，有“叮咚”的声音，接着冷藏设定温度闪烁显示当前设定温度，再次按动冷藏温度键，可改变设定温度，每按一次，温度设定按5℃→4℃→3℃→2℃→1℃→快速冷藏→9℃→8℃→7℃→6℃→5℃的顺序循环显示；
◆2-3. 每按动一次冷藏调节键，都会发出“叮咚”的声音；
◆2-4. 停止按键5秒后设定值被确认；
◆2-5. 在假日功能模式下，冷藏室、冷藏变温区温度无显示，按动冷藏调节键、冷藏变温区键无反应；

3. 冷冻调节键

◆3-1. 按下冷冻调节键可对冷冻温度进行设定；
◆3-2. 按下冷冻调节键，有“叮咚”的声音，接着冷冻设定温度闪烁显示当前设定温度，再次按动冷冻温度键，可改变设定温度，每按一次，温度设定按-18℃→-19℃→-20℃→-21℃→-22℃→-23℃→快速冷冻→-15℃→-16℃→-17℃→-18℃的顺序循环显示；
◆3-3. 每按动一次冷冻调节键，都会发出“叮咚”的声音；
◆3-4. 停止按键5秒后设定值被确认；
◆3-5. 冷冻温度在任何模式下都可设定；

控制面板介绍

8. 智能功能

◆8-1. 按智能键，冰箱进入智能运行状态，设定温度恢复到出厂前的状态，即冷藏室设定温度为5℃，冷冻室设定温度为-18℃，变温室设定温度为0℃；
◆8-2. 冰箱进入智能运行状态，智能灯亮；
◆8-3. 当冰箱在智能运行状态，按动其他按键，自动退出智能运行，智能灯灭；

9. 微调功能

◆8-1. 按住冷冻调节键5秒钟，即可对冷冻温度设定进行微调；
在微调状态下，按冷冻调节键，显示板循环显示“--”“01”“02”“03”“04”“05”“06”“07”“08”“09”；数值越大，所对应设定温度越冷；5秒内，不按动冷冻调节键，就恢复到正常设置状态；
◆9-2. 按住变温区调节键5秒钟，即可对变温区设定进行微调；
在微调状态下，按变温区调节键，显示板循环显示“--”“01”“02”“03”“04”“05”；数值越大，所对应设定温度越冷；5秒内，不按动变温区调节键，就恢复到正常设置状态；
◆9-3. 当冰箱冷冻温度设定在-23℃且冷冻温度微调至“09”时，将会导致冰箱不停机，建议用户当冷冻温度设定在-23℃时，尽量不使用微调功能；
* 建议用户微调功能尽量不使用，以免引起温度控制不精确。

10. 故障运行功能

◆10-1. 当冰箱出现以下现象时请尽快通知专业人员进行维修；
◆10-2. 当冷藏室温度闪烁显示为“rS”、“rE”、“US”、“UE”、“FS”、“ES”时表示冰箱传感器发生故障；在冰箱维修之前，有故障的间室不工作，其他间室正常运行；

初次通电及温度调节



插上电源后，所有的指示都显示2秒，冰箱自动设定在标准运行模式运行，冷藏室温度设定在5℃，冷冻室温度设定在-18℃，变温区温度设定在0℃，冷藏室实际温度显示，冷冻室实际温度显示，变温区实际温度显示，同时有开机音乐。

◆设定箱内温度，一般使用在标准运行状态，也可根据用户的实际使用情况进行调节
◆建议用户使用标准运行模式。

3.冷冻调节键

◆3-1.按下冷冻调节键可对冷冻温度进行设定；
◆3-2.按下冷冻调节键，有“叮咚”的声音，接着冷冻设定温度闪烁显示当前设定温度，再次按动冷冻温度键，可改变设定温度，每按一次，温度设定按-18℃→-19℃→-20℃→-21℃→-22℃→-23℃→快速冷冻→-15℃→-16℃→-17℃→-18℃的顺序循环显示；
◆3-3.每按动一次冷冻调节键，都会发出“叮咚”的声音；
◆3-4.停止按键5秒后设定值被确认；
◆3-5.冷冻温度在任何模式下都可设定；

4.变温区调节键

◆4-1.按下变温区调节键可对变温区进行设定；
◆4-2.按下变温区调节键,有“叮咚”的声音,接着变温区温度闪烁显示当前设定温度,再次按动此键可改变设定温度,每按一次温度设定按0℃→-2℃→4℃→2℃→0℃的顺序循环显示；
◆4-3.每按一次变温区调节键,都会发出"叮咚"的声音；
◆4-4.停止按键5秒后设定值被确认；
◆4-5.在假日功能下,变温区温度无显示,按键无反应；

5.快速制冷键

◆5-1.冰箱在一般运行状态，按快速制冷键，进入快速冷藏状态，快速冷藏灯亮；再按快速制冷键，退出快速冷藏状态，进入快速冷冻状态，快速冷冻灯亮；再按快速制冷键，冰箱进入同时快速冷藏与快速冷冻状态，快速冷藏与快速冷冻灯亮，再按快速制冷键，恢复到一般状态；

6.假日功能键

◆6-1.按下假日功能键，冰箱进入假日功能，冰箱冷藏室、变温区被关闭，冷冻室正常运行；
◆6-2.再按此键，冰箱退出假日功能状态，恢复到原来的设定状态；
注意：使用假日功能时，请不要在冷藏室和变温区内存放食物。

7.开门报警功能

◆7-1.当冷藏门开门2分钟，发出一声报警音；到3分钟时，发出两声报警音；开门4分钟后，以报警1分钟停2分钟为周期反复报警，提醒用户关门；
◆7-2.冷藏门关闭，报警音停止；若4分钟后冷藏门仍未关闭，灯熄灭，报警音继续报警，提醒用户关门；
◆7-3.当打开冷藏门时，冷藏风扇停止转动；

4. 冷藏变温区键

◆4-1.按下冷藏变温区键可对冷藏变温区进行设定；
◆4-2.按下冷藏变温区键,有“叮咚”的声音,接着冷藏变温区温度闪烁显示当前设定温度,再次按动此键可改变设定温度,每按一次温度设定按0℃→-2℃→4℃→2℃→0℃顺序循环显示；
◆4-3.每按一次冷藏变温区键,都会发出“叮咚”的声音；
◆4-4.停止按键5秒后设定值被确认；
◆4-5.在假日功能下,冷藏变温区温度无显示,按键无反应；

5.冷冻变温区键

◆5-1.按下冷冻变温区键可对冷冻变温区进行设定；
◆5-2.按下冷冻变温区键,有“叮咚”的声音,接着冷冻变温区温度闪烁显示当前设定温度,再次按动此键可改变设定温度,每按一次温度设定按-7℃→-12℃→-2℃→-7℃顺序循环显示；
◆5-3.每按一次冷藏变温区键,都会发出"叮咚"的声音；
◆5-4.停止按键5秒后设定值被确认；
◆5-5.冷冻变温区温度在任何模式下都可进行设定；

6.假日功能键

◆6-1.按下假日功能键,冰箱进入假日功能,冷藏室、冷藏变温区被关闭,冷冻室、冷冻变温区正常运行；
◆6-2.再按此键,冰箱退出假日功能状态,恢复到原来的设定状态；
◆6-3.假日功能是为了方便主人外出时使用冰箱而设定的，假日功能运行状态下，冰箱冷藏室、冷藏变温室处于不工作状态，只有冷冻室处于工作状态；
注意：使用假日功能时请不要在冷藏室和冷藏变温室内存放食物；

7.开门报警功能

◆7-1.当冷藏门开门2分钟，发出一声报警音；到3分钟时，发出两声报警音；开门4分钟后，以报警1分钟停2分钟为周期反复报警，提醒用户关门；
◆7-2.冷藏门关闭，报警音停止；若4分钟后冷藏门仍未关闭，灯熄灭，报警音继续报警，提醒用户关门；
◆7-3.当打开冷藏门时，冷藏风扇停止转动；

8 .快速冷藏功能/快速冷冻功能

◆8-1.如果要在冷藏室储存大量食物,或需冷藏室快速制冷,建议使用快速冷藏功能；
◆8-2.按下冰箱冷藏调节键,直至显示面板出现“快速冷藏”显示,这时冰箱进入快速冷藏功能；
◆8-3.冰箱退出快速冷藏功能的方法；
8-3-1.再次按下冷藏调节键，冰箱显示冷藏室可调节最冷温度,再按则冰箱退出快速冷藏状态；
8-3-2.连续运行1.5小时后冰箱自动退出快速冷藏状态或冷藏室达到温度要求后冰箱退出快速冷藏状态；
◆8-4.如果要在冷冻室储存大量食物,或需冷冻室快速制冷,建议使用快速冷冻功能；
◆8-5.按下冰箱冷冻调节键,直至显示面板出现"快速冷冻"显示,这时冰箱进入快速冷冻功能；
◆8-6.冰箱退出快速冷冻功能的方法；
8-6-1.再次按下冷冻调节键，冰箱显示冷冻室可调节最冷温度,再按则冰箱退出快速冷藏状态；
8-6-2.连续运行3小时后冰箱自动退出快速冷冻状态或冷冻室达到温度要求后冰箱退出快速冷冻状态；

9. 微调功能

◆9-1. 按住冷冻调节键5秒钟，即可对冷冻温度设定进行微调；
◆9-2. 在微调状态下，按冷冻调节键，显示板循环显示"--" "01" "02" "03" "04" "05" "06" "07" "08" "09"；数值越大，所对应设定温度越冷；5秒内，不按动冷冻调节键，就恢复到正常设置状态；
◆9-3. 当冰箱冷冻温度设定在-23℃且冷冻温度微调至"09"时，将会导致冰箱不停机，建议用户当冷冻温度设定在-23℃时，尽量不使用微调功能；
◆9-4. 按住冷藏变温区键5秒钟，即可对冷藏变温区设定进行微调；
◆9-5. 在微调状态下，按冷藏变温区键，显示板循环显示"--" "01" "02" "03" "04" "05"；数值越大，所对应设定温度越冷；5秒内，不按动冷藏变温区键，就恢复到正常设置状态；
◆9-6. 按住冷冻变温区键5秒钟，即可对冷冻变温区设定进行微调；
◆9-7. 在微调状态下，按冷冻变温区键，显示板循环显示"--" "01" "02" "03" "04" "05" "06" "07" "08" "09"；数值越大，所对应设定温度越冷；5秒内，不按动冷冻变温区键，就恢复到正常设置状态。
* 建议用户微调功能尽量不使用，以免引起温度控制不精确。

10. 故障运行功能

◆10-1. 当冰箱出现以下现象时请尽快通知专业人员进行维修；
◆10-2. 当冷藏室温度闪烁显示为"rS"、"rE"、"US"、"UE"、"FS"、"HS"、"ES"时表示冰箱传感器发生故障；在冰箱维修之前，有故障的间室不工作，其他间室正常运行；

11. 快速除臭功能

◆11-1. 快速除臭功能有两种运行状态：自动运行和手动运行；
◆11-2. 自动运行：冰箱首次通电时，默认为自动运行状态，从通电时开始，10个小时后开始运行，并且此时显示屏上 "快速除臭" 灯亮，工作一小时后，停止运行，"快速除臭" 灯灭；以后，每24小时运行1小时。运行期间，按动"快速除臭"键，可中止本次杀菌工作（但不影响以后正常的自动运行）；
◆11-3. 手动运行：当冰箱不在杀菌状态时，按 "快速除臭" 键，冰箱进入杀菌除臭状态，"快速除臭" 灯亮，运行1小时后，退出"快速除臭"功能，运行期间按住"快速除臭"键5秒，可强制关闭快速除臭功能，再按住5秒，可重新开启快速除臭功能；

初次通电及温度调节



插上电源后，所有的指示都显示2秒，冰箱自动设定在标准运行模式运行，冷藏室温度设定在5℃，冷藏变温区温度设定在0℃，冷冻室温度设定在-18℃，冷冻变温区温度设定在-7℃，冷藏室实际温度显示，冷藏变温区实际温度显示，冷冻室温度实际显示，冷冻变温区实际温度显示. 同时有开机音乐。

◆设定箱内温度，一般使用在标准运行状态，也可根据用户的实际使用情况进行调节
◆建议用户使用标准运行模式。

BCD-230NHV*/252NHV*/270NHV*



1. 运行模式

◆1-1. 为了节约能源，本产品设有三种运行模式：智能运行，假日功能，用户设定；
◆1-2. 智能运行：冰箱冷藏室设定在5℃，冷冻室设定在-18℃，变温区设定在0℃；
◆1-3. 假日功能 ： 冰箱冷藏室、变温区被关闭 ， 冷冻室正常运行；
◆1-4. 用户设定：冰箱冷藏室设定不在5℃，冷冻室设定不在-18℃，变温区设定不在0℃时的状态都为用户设定状态（在用户设定状态没有用户设定显示）

2. 冷藏调节键

◆2-1. 按下冷藏调节键可对冷藏温度进行设定；
◆2-2. 按下冷藏调节键，有 "叮咚" 的声音，接着冷藏设定温度闪烁显示当前设定温度，再次按动冷藏温度键，可改变设定温度，每按一次，温度设定按5℃→4℃→3℃→2℃→1℃→快速冷藏→9℃→8℃→7℃→6℃→5℃的顺序循环显示；
◆2-3. 每按动一次冷藏调节键，都会发出 "叮咚" 的声音；
◆2-4. 停止按键5秒后设定值被确认；
◆2-5. 在假日功能模式下，冷藏温度无显示，按动冷藏调节键无反应；